

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET ENTRETIEN DE LA FONTAINE TRISKELL ©

- 1) Poser à l'endroit choisi la coupe céramique sur une assiette ou soucoupe si le meuble craint l'humidité, en prévoyant que le câble d'alimentation de la pompe sera protégé des chocs et étirements.
- 2) Pour obtenir le jet optimum de l'eau, régler le curseur à mi-course.
- 3) Prenez le Triskell par le haut et retournez le. Avec l'autre main, centrez la partie plate du support sur le Triskell à l'envers pour permettre le passage du tuyau. Prenez alors la pompe avec son tuyau et forcez ce dernier dans l'entrée d'eau du Triskell en le passant par le trou central du support.
- 4) Retourner alors l'ensemble dans la coupe de sorte que la pompe pende librement sans toucher le fond. Laisser sortir le câble électrique par une des trois voûtes du support.
- 5) Disposer ensuite des galets ou pierres (3 à 6 cm) de tons variés autour du support pour le dissimuler.
- 6) Verser de l'eau dans la coupe, de préférence neutre pour éviter le calcaire (*ex. eau de pluie ou déminéralisée*) jusqu'à couvrir le support.
- 7) Brancher la pompe sur une prise 230 V (*réseau électrique protégé par disjoncteur différentiel 30 ml A, voir notice de la pompe*) Si la pompe ne refoule pas, débrancher et rebrancher afin d'évacuer la bulle d'air qui peut empêcher l'amorçage.
- 8) Quand l'eau circule, elle déborde inégalement à la périphérie du Triskell. Ajuster alors son niveau en calant l'ensemble sur le fond de la coupe pour le bien le positionner.
- 9) Si la fontaine en fonctionnement est bruyante, cela est lié à la résonance de celle-ci sur son support. Placer alors un tissu épais ou un matériau souple sous la coupe pour amortir les vibrations.

Note: Il est possible que l'eau perle sur la surface de la fontaine neuve. Ce phénomène disparaîtra en peu de temps. On peut l'accélérer en frottant la fontaine avec le doigt pendant que l'eau circule.

Pour définir le temps de fonctionnement au cours de la journée, installer un programmateur/interrupteur à la prise, cela permet aussi de stopper aisément la fontaine à tout moment.

Diffuseur d'essences : Cette fontaine peut être utilisée comme diffuseur d'essences ou d'eaux florales: Déposez quelques gouttes sur le jet d'eau et humez les senteurs !

Maintien du niveau de l'eau et embellissement

Ajuster le niveau d'eau selon les besoins au fur et à mesure de l'évaporation.

La pompe doit être toujours recouverte d'eau et ne doit en aucun cas tourner à sec.

Pour habiller la fontaine, disposer des plantes flottantes ou/et plantes vertes autour de celle-ci pour dissimuler le câble électrique.

Un bon éclairage, artificiel si nécessaire, améliore la qualité visuelle de l'eau en mouvement.

On peut aussi entretenir une couronne décorative de petites plantes vertes et variées, ex : mousses, lichens, roches etc... de votre choix dans une grande soucoupe autour de la coupe céramique.

Entretien et nettoyage

Débrancher la pompe, soulever le Triskell, en appuyant sur le support pour extraire le tuyau déposez chaque pièce avec soin et vider l'eau de la coupe. Lavez et brossez l'ensemble (avec du vinaigre pour décaper le calcaire éventuel ou récurer avec une brosse

)

Si l'eau utilisée est trop calcaire il est possible que la pompe se bloque à l'usage. Dans ce cas, trempez la dans du vinaigre pendant 24 à 48 h puis rincer à l'eau claire. Remonter la fontaine et remonter l'ensemble comme indiqué plus haut.

Cette fontaine existe en différents coloris tant pour la coupe que le Triskell avec un trépied en fer forgé (hauteur 76cm, à voir sur notre site internet)

© Modèle déposé

Michaël Monziès Sculpteur Fontainier Paysagiste

18330 Saint-Laurent - Tél. 33(0)2 48 515 818 - m.monziès@laposte.net

SIRET : 398 070 466 00014 - TVA : FR81 398 070 466 - APE : 813 0Z - WWW.FONTAINECORALIS.COM

 VIRBELA
FRANCE

